

WARTUNGSANWEISUNGEN

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um die Funktion und Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.

Industriewände:

Die Montage der Lager- und Industriewände muss gemäß der Montageanleitung von Garantell erfolgen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Produkte auf mögliche Schäden zu überwachen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und falls erforderlich Teile auszutauschen.

Wartung, einmal im Jahr, je nach Umgebung:

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Bei Systemen, die Vibrationen ausgesetzt sind, müssen alle Schrauben und Befestigungsmaterialien überprüft werden.
- Lackschäden müssen mit Farbe abgedeckt werden, um Korrosionsschäden zu vermeiden. Korrosionsklasse C2, innen, beheizte Innenräume (Pfosten und Türen pulverbeschichtet)

Rückwandgitter, Fallschutzelemente und Seitenwandgitter

Die Montage der Lager- und Industriewände muss gemäß der Montageanleitung von Garantell erfolgen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Produkte auf mögliche Schäden zu überwachen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und falls erforderlich Teile auszutauschen.

Wartung, einmal im Jahr, je nach Umgebung:

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Bei Systemen, die Vibrationen ausgesetzt sind, müssen alle Schrauben und Befestigungsmaterialien überprüft werden.

Korrosionsklasse C2, innen, nicht beheizte Innenräume mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit (alle Bauteile sind verzinkt oder blau verzinkt)

Gitterboden

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Gitterböden auf eventuelle Schäden zu überwachen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und falls erforderlich Teile auszutauschen.

Wartung, einmal im Jahr, je nach Umgebung:

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

Korrosionsklasse C2, Innenräume, nicht beheizte Innenflächen mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit (sind verzinkt).

Maschinenschutzäune

Die Installation der Maschinenwände muss gemäß den Anweisungen von Garantell, ISO 13857, erfolgen. (Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände zur Verhinderung des Zugangs von Gliedmaßen) und ISO 13855 (Sicherheit von Maschinen - Sicherheitseinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Personen und Körperteilen). Der Sicherheitsabstand wird gemäß ISO 13857, Tabelle 4, berechnet. Nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EC ist der Benutzer dafür verantwortlich, den

WARTUNGSANWEISUNGEN

Maschinenschutz auf mögliche Schäden zu überwachen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen und falls erforderlich Teile auszutauschen.

Wartung, einmal im Jahr, je nach Umgebung:

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
 - Bei Systemen, die Vibrationen ausgesetzt sind, müssen alle Schrauben und Befestigungsmaterialien überprüft werden.
 - Lackschäden müssen mit Farbe abgedeckt werden, um Korrosionsschäden zu vermeiden
- Korrosionsklasse C2, innen, beheizte Innenräume