

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Följ instruktionerna nedan för att säkerställa funktionen och livslängden på våra produkter.

Industriella väggar

Monteringen av förråd och industriella väggar måste utföras enligt Garantells monteringsinstruktioner. Användaren är ansvarig för att övervaka produkterna för att upptäcka eventuella skador och vidta nödvändiga åtgärder samt byta ut delar vid behov. Underhåll en gång per år, beroende på omgivningen:

- Rengör med en fuktig trasa.
 - Alla skruvar och fästmaterial måste kontrolleras om systemen utsätts för vibrationer.
 - Eventuella lackskador ska täckas med färg för att undvika korrosionsskador.
- Korrosionsklass C2, interiör, uppvärmda interiörsytor (pulverlackerade stolpar och dörrar.)

Rasskydd, fack- och sidonät

Monteringen av förråd och industriella väggar måste utföras enligt Garantells monteringsinstruktioner. Användaren är ansvarig för att övervaka produkterna för att upptäcka eventuella skador och vidta nödvändiga åtgärder samt byta ut delar vid behov. Underhåll en gång per år, beroende på omgivningen:

- Rengör med en fuktig trasa.
 - Alla skruvar och fästmaterial måste kontrolleras om systemen utsätts för vibrationer
- Korrosionsklass C2, interiör, uppvärmda interiörsytor med olika temperaturer och luftfuktighet (alla komponenterna är galvaniserade eller blåförzinkade).

Näthyllplan

Användaren är ansvarig för övervaka produkterna för att upptäcka eventuella skador och vidta nödvändiga åtgärden samt byta ut delar vid behov.

Underhåll en gång per år, beroende på omgivningen:

- Rengör med en fuktig trasa.

Korrosionsklass C2, interiör, uppvärmda interiörsytor med olika temperaturer och luftfuktighet (är galvaniserade).

Maskinskydd

Installationen av maskinväggar ska utföras enligt Garantells instruktioner, ISO 13857 (Safety of machinery - safety clearance to prevent access by limbs) och ISO 13855 (safety of machines – safety devices with regard to the approach speeds of persons and body parts).

Säkerhetsavståndet beräknas enligt ISO 13857, tabell 4. Enligt Machinery Directive 2006/42 / EC är användaren ansvarig för att övervaka maskinskyddet för att upptäcka eventuella skador, och för att utföra nödvändiga åtgärder och vid behov byta ut delar.

Underhåll en gång per år, beroende på omgivningen:

- Rengör med en fuktig trasa.
 - Alla skruvar och fästmaterial måste kontrolleras om systemen utsätts för vibrationer.
 - Eventuella lackskador ska täckas med färg för att undvika korrosionsskador
- Korrosionsklass C2, interiör, uppvärmda interiörsytor pulverlackerade stolpar och dörrar).